



1. VYBERTE SI LÍSTOK | SELECT TICKET

Nájdite požadovaný lístok a stlačením tlačidla vedľa zvoleného lístka ho vyberte. Pre posun medzi obrazovkami použite tlačidlo ĎALEJ umiestnené na hornom displeji.

Počet stlačení tlačidla = počet lístkov

Find your ticket and push the button next to it. For next screen please push the NEXT button on the upper screen.

Number of pushes = number of tickets

2. VHOĎTE POŽADOVANÚ SUMU | INSERT COINS

Automat na displeji zobrazuje počet zvolených lístkov a celkovú sumu. Po vhození požadovanej sumy automat vydá zvolené cestovné lístky. Automat vracia preplatok alebo vydá potvrdenie o preplatku.

Pre zrušenie výberu použite tlačidlo ZRUŠIŤ

Vending machine shows number of selected tickets and cash amount on screen. Insert coins and vending machine will print the tickets. Vending machine gives a change or print a voucher.

To cancel use the CANCEL button

3. ODOBERTE LÍSTOK | TAKE A TICKET

Počkajte na dokončenie tlače lístkov. Proces výdaja lístkov automat zobrazuje v spodnej časti horného displeja.

Po dokončení práce automatu z výdajnej misky odoberte vydané lístky a výdavok.

Wait for a while for tickets. Printing progress is shown on the upper screen on the bottom.

Once work is done, take your tickets and given change.

4. VÝBER JAZYKA | LANGUAGE

Pre iný jazyk stlačte tlačidlo INTERNATIONAL a zvolte si jazyk z ponuky.

For other language please push the INTERNATIONAL button and choose from the list.

5. STAV AUTOMATU | STATUS



AUTOMAT V PREVÁDZKE | IN OPERATION



AUTOMAT MIMO PREVÁDZKY | OUT OF ORDER

6. HLÁSENIE PORÚCH | FAILURE REPORT

V prípade poruchy automatu kontaktujte:

In case of vending machine failure please contact:



055 6 225 925



0905 647 588



automaty@dpmk.sk